




KAKUDAI-200,300,500,600シリーズ共通 iPhone、iPad用 DVRビューアソフト

Mr. Patrol 取扱説明書

Ver.1.0

「Mr.Patrol」のダウンロード / インストール

【App Store】をタップする。



iPhoneホーム画面の【App Store】をタップします。

【Mr.Patrol】を探す。

画面下部の「検索」をタップする。
すると画面上に検索ボックスが現れます。



検索ボックスをタップし、「mr.patrol」と入力し、確定します。
検索ボタンをタップして検索します。

※入力中は、「確定」表示


【Mr.Patrol】をインストールする。

画面右上の「無料」ボタンをタップします。
※表示が「インストール」に変わります。



「インストール」をタップして、
アプリをダウンロードします。


インストールが終わると、
ボタンは「開く」に変わります。



ホーム画面にアイコンが追加されていますので、確認してください。



初期設定

使用するサーバーの指定



Mr. Patrolを起動すると、左の設定画面が表示されます。

「+」ボタンをタップして設定画面に移動します。



設定エリアをタップすると、キーボードが表示されます。
各項目を入力し、「SAVE」ボタンをタップします。


- ▶Name --- 任意
- ▶Address --- DVRアドレスを入力
- ▶Port --- DVRポート番号を入力
- ▶User --- 設定されたアカウント*
- ▶Password --- 設定されたパスワード*

* 初期設定は
User: admin
Password: なしです。


※パスワード入力後は、キーボードの「NEXT」をタップすると入力モードを抜けます。

※画面左上の「Cancel」をタップすると、リストに戻ります。


☆設定の修正




①「Edit」ボタンをタップします。



②Listから修正するサーバーを選びます。




③修正後「Save」ボタンをタップします。




④再度Listに戻ります。
画面左上の「Done」ボタンをタップして終了です。


☆サーバーの削除




①「Edit」ボタンをタップします。



②削除するサーバーの名前の左横をタップします。



③「Delete」ボタンをタップすると、削除されます。
※確認メッセージは出ませんので、ご注意ください。




④「Done」ボタンを押して編集モードを抜けます。

監視カメラのモード

1. ライブモード 現在の映像を見ることができます。

ライブモードへの切り替え



Listの中から、サーバーを選択します。



ライブモード画面へ移行します。

画面表示説明

ライブモードの画面について説明します。



- | | |
|---------------|------------------------------|
| ① リストボタン | リスト選択の画面へ移行します。 |
| ② 検索モードボタン | 検索モードへ移行します。 |
| ③ カメラ映像表示 | 現在のカメラ映像が流れています。 |
| ④ PTZカメラ操作ボタン | PTZカメラの設定がされている場合に表示されます。 |
| ⑤ 画面分割ボタン | 1、4、9、16分割表示が選択できます。 |
| ⑥ 画面キャプチャボタン | 「③カメラ画像表示」エリアの画像を静止画で保存できます。 |

※保存した画像は、iPhoneの画像フォルダ




から確認できます。

カメラ映像の操作

「③カメラ映像表示」エリアの操作について説明します。

- 全画面表示 カメラの映像は、スマートフォンを横に向けると、全画面表示に変わります。分割画面表示時の場合も同様です。



※全画面表示時のPTZカメラの操作はできません。


- 拡大表示

横向き、縦向き共に、画面をピンチアウトすると、画像が拡大されます。
ピンチインでもとに戻っていきます。

※ピンチイン---2本指を大きく広げて触った状態から指の間隔を狭めていく操作
ピンチアウト---2本指を狭めて触った状態から、指の間隔を広げていく操作

- カメラ切替


\$ 画面をフリックすると、カメラ番号順に画面が切り替わります。
分割画面も同様、次ページがある場合、フリックすると画面が切り替わります。



右へフリック → 一台前のカメラ(前ページ)
左へフリック → 一台後のカメラ(次ページ)

※フリック---指をスライドさせる操作。電子書籍をめくる時と同じです。

\$ 分割画面表示中、ダブルタップすると、選択したカメラの1画面表示ができます。
もう一度ダブルタップすると、分割画面表示に戻ります。



2. 検索モード 指定した録画映像を見ることができます。

検索モードへの切り替え




画面表示説明

検索モードの画面について説明します。


2-1. カレンダー画面

検索モードに移行すると、はじめに見たい録画場面の日時の設定を行います。



※デフォルトの日付けのままだと、「Done」ボタンが現れない場合があります。
一旦別の日付けを選択して、再度デフォルト値を選択してください。

2-2. 録画映像表示画面



- | | |
|--------------|---|
| ① ライブモードボタン | ライブモードへ移行します。 |
| ② 録画映像表示 | 選択された日時の画像が表示されます。 |
| ③ 巻戻しボタン | 再生中の映像を、巻戻します。 |
| ④ 一時停止ボタン | 再生中の映像を、一時停止します。 |
| ⑤ 早送りボタン | 再生中の映像を、早送りします。 |
| ⑥ コマ送りボタン | ※再生中は使用しません。 |
| ⑦ 画面分割ボタン | 1、4、9、16分割表示が選択できます。 |
| ⑧ カレンダー設定ボタン | 「2-1. カレンダー画面」に戻ります。 |
| ⑨ 画面キャプチャボタン | 「② 録画映像表示」エリアの画像を静止画で保存できます。
※保存した画像は、iPhoneの画像フォルダから確認できます。 |

録画映像の操作

「② 録画映像表示」エリアの操作について説明します。

- 全画面表示 録画の映像は、スマートフォンを横に向けると、全画面表示に変わります。分割画面表示時の場合も同様です。



●拡大表示

横向き、縦向き共に、画面をピンチアウトすると、画像が拡大されます。
ピンチインでもとに戻っていきます。

※ピンチイン---2本指を大きく広げて触った状態から指の間隔を狭めていく操作
ピンチアウト---2本指を狭めて触った状態から、指の間隔を広げていく操作

●カメラ切替


\$ 画面をフリックすると、カメラ番号順に画面が切り替わります。
分割画面も同様、次ページがある場合、フリックすると画面が切り替わります。



右へフリック → 一台前のカメラ(前ページ)
左へフリック → 一台後のカメラ(次ページ)

※フリック---指をスライドさせる操作。電子書籍をめくる時と同じです。

\$ 分割画面表示中、ダブルタップすると、選択したカメラの1画面表示ができます。
もう一度ダブルタップすると、分割画面表示に戻ります。



株式会社 エイ・エム・ケイ

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通1-1-14 IPSX SOUTHビル 3F

Tel. 078-241-3123 Fax. 078-241-3124

〒101-0027

東京都千代田区神田平河町1-1 第三東ビル212号

Tel. 03-5823-4460 Fax. 03-5823-4461

